

CAP1300



Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company

3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, CA 95054, USA Live Tech Support: 1(800) 652-6776 Email: support@edimax.com

INHALT

Ι	Pro	duktinformationen	3		
	I-1	Verpackungsinhalt	3		
	I-2	Systemanforderungen	4		
	I-3	Hardwareübersicht	4		
	1-4	LED-Status	4		
	I-5	Reset	5		
11	Sch	Schnelle Inbetriebnahme - AP-Modus6			
	II-1	Erstes Setup	6		
	II-2	Grundlegende Einstellungen	8		
	II-3	Wi-Fi-geschützte Einrichtung (WPS)	13		
<i>III</i>	Sch	nelle Einrichtung - NMS	14		
IV	Har	dwareinstallation	22		
	IV-1	Router/PoE-Switch	22		

I-1 Verpackungsinhalt



- 1. CAP1300 Access Point
- 2. Halterung für Deckenmontage
- **3.** Montageset & Schrauben für T-Schiene
- 5. Schnellinstallationsanleitung
- 6. Ethernetkabel
- 7. Netzadapter
- 8. Bohrvorlage für Deckenmontage

4. CD

I-2 Systemanforderungen

- Vorhandenes Kabel/DSL-Modem & Router
- Computer mit Web-Browser zur Access Point-Konfiguration

I-3 Hardwareübersicht



- A 12V DC IN 12V DC-Anschluss für das Netzteil
 - LAN 1 (PoE) LAN-Port mit Power over Ethernet (PoE) EIN
- C LAN 2 LAN-Anschluss

I-4 LED-Status

В

LED-Farbe	LED-Status	Beschreibung
	An	Der Access Point ist an.
Blau	Langsam blinkend	Firmware wird aktualisiert.
	Schnell blinkend	Werksstandardwerte wiederherstellen.
Calla	An	Gerät wird gestartet.
Geb	Blinkend	Fehler.
Aus	Aus	Der Access Point ist aus.

I-5 Reset

Wenn Sie mit Ihrem Access Point auf Probleme stoßen, können Sie das Gerät auf die Werksstandardeinstellungen zurücksetzen. Damit werden alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückgesetzt.

1. Halten Sie die Reset-Taste am Access Point mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.





2. Warten Sie, bis der Access Point neu gestartet wird. Der Access Point für das Setup ist bereit, wenn die LED blau leuchtet.

II Schnelle Inbetriebnahme - AP-Modus

Ihr Access Point kann in nur wenigen Minuten in Betrieb genommen werden. Dieser Schnellinstallationsabschnitt wird Sie dabei unterstützen, Ihren Access Point in seinem standardmäßigen AP-Modus einzurichten und seine Grundeinstellungen zu konfigurieren.

II-1 Erstes Setup

- **1.** Verbinden Sie den Access Point über ein Ethernet-Kabel mit einem Computer.
- **2.** Stecken Sie das Netzteil in den 12V-Anschluss des Access Points und in eine Steckdose.



- **3.** Warten Sie bitte einen Augenblick, bis der Access Point gestartet ist. Der Access Point ist bereit, wenn die LED blau leuchtet.
- Legen Sie als IP-Adresse Ihres Computers 192.168.2.x fest, wobei x eine Zahl im Bereich 3 100 ist. Wenn Sie unsicher sind, wie das geht, finden Sie im Benutzerhandbuch weitere Informationen.

Bitte stellen Sie sicher, dass es keine anderen aktiven Netzwerkverbindungen auf Ihrem Computer gibt, indem Sie WLAN und sonstige Ethernet-Verbindungen deaktivieren.

5. Geben Sie als Standard-IP-Adresse **192.168.2.2** in die URL-Leiste eines Web-Browsers ein.



6. Sie werden aufgefordert, einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben. Geben Sie den Standardbenutzernamen "**admin**" und das Standardpasswort "**1234**" ein.

Connect to 192.1	58.2.2
	GE
The server 192.1 password.	68.2.2 at localhost requires a username and
User name:	🖸 admin 👻
Password:	•••••
	Remember my password
	OK Cancel

7. Der Startbildschirm "Systeminformationen" wird angezeigt:

EDİMAX 😰		Hon	ne Logout Global (English)
Contraction of the local division of the loc	Information Network Setting	gs Wireless Settings Management A	Advanced Operation Mode
Information > System Information			
> Wireless Clients	System		
> Wireless Monitor	Model		
> DHCP Clients		0 day 00:41:03	
· Dher clients	System Time	2012/01/01 00:40:45	
> Log	Boot from	Internal memory	
	Firmware Version	1.8.1	
	MAC Address	80:1F:02:F1:96:8A	
	Management VLAN ID	1	
	IP Address	192.168.2.2 Refresh	
	Default Gateway		
	DNS		
	DHCP Server		
	Wired LAN Port Setting	/s	
		, ·	
	Wired LAN Port	Status	VLAN Mode/ID
	LAN1	Connected (100 Mbps Full-Duplex)	Untagged Port / 1
	LAN2	Disconnected ()	Untagged Port / 1

II-2 Grundlegende Einstellungen

Die grundlegenden Einstellungen des Access Points sind:

- IP-Adresse LAN; und
- 2,4GHz & 5GHz SSID & Sicherheit; und
- Administratorname & Passwort; und
- Zeit & Datum

Es wird empfohlen, diese Einstellungen zu konfigurieren, bevor Sie den Access Point nutzen.

Immer wenn eine neue Einstellung auf den Access Point angewandt wird, lädt die Webseite neu, wie unten dargestellt:

Configuration is complete. Reloading now			
Please wait for 19	seconds.		

Die Anweisungen unten helfen Ihnen bei der Konfiguration dieser Einstellungen:

Änderung der IP-Adresse:

 Gehen Sie zu "Netzwerkeinstellungen" > "LAN-seitige IP-Adresse" f
ür den Bildschirm unten:

P Address Assignment	DHCP Client	
IP Address	192.168.2.2	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	From DHCP V	
Primary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0	
Secondary DNS Address	From DHCP v 0.0.0.0	

2. Geben Sie die Einstellungen für die IP-Adresse ein, die Sie für Ihren Access Point verwenden wollen. Sie können eine dynamische (DHCP) oder ein statische IP-Adresse verwenden, je nach Ihrer Netzwerkumgebung. Klicken Sie auf "Übernehmen", um die Änderungen zu speichern, und warten Sie etwas, bis der Access Point neu geladen ist.

Wenn Sie die IP-Adresse Ihres Access Points ändern, müssen Sie die neue IP-Adresse verwenden, um auf die Browser-basierte Konfigurationsoberfläche zugreifen zu können, nicht die Standard-IP 192.168.2.2.

Änderung der SSID für das 2,4GHz Drahtlosnetzwerk

- 1. Gehen Sie auf "Drahtloseinstellungen" > "2,4GHz 11bgn" > "Basic".
- **2.** Geben Sie die neue SSID für Ihr 2,4GHz Drahtlosnetzwerk in das Feld "SSID1" ein und klicken Sie auf "Übernehmen".

10000	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings 2.4GHz 11bgn Basic 	Basic 2.4GHz Basic Settings	
Advanced	Wireless	Enable Disable
Security	Band	11b/g/n ▼
WDS	Enable SSID number	1 •
Guest Network	SSID1	VLAN ID 1
> 5GHz 11ac 11an	Auto Channel	Enable Disable
Basic	Auto Channel Range	Ch 1 - 11 🔻
Advanced	Auto Channel Interval	One day Change channel even if clients are connected
Security	Channel Bandwidth	Auto 🔻
WDS	BSS BasicRateSet	all
Guest Network		
> WPS		Apply Cancel

Zur Verwendung von mehreren 2,4GHz SSIDs öffnen Sie das Dropdown-Menü namens *"SSID-Nummer aktivieren"* und wählen Sie die benötigte Anzahl an SSIDs. *Geben Sie dann eine neue SSID in die entsprechenden nummerierten Felder ein, bevor Sie auf "Übernehmen" klicken.*

Enable SSID number	2 🔻	
SSID1	ALCOHOLDU .	VLAN ID 1
SSID2	60 YES 60 YES	VLAN ID 1

Konfiguration Sicherheitseinstellungen des 2,4GHz Drahtlosnetzwerks

- 1. Gehen Sie auf "Drahtloseinstellungen" > "2,4GHz 11bgn" > "Security [Sicherheit]".
- 2. Wählen Sie ein "Authentifizierungsverfahren" aus, füllen Sie die entsprechenden Felder aus oder wählen Sie diese aus und klicken Sie auf "Apply" [Übernehmen].

10001	Information Network Settings	Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Wireless Settings	Security	
> 2.4GHz 11bgn		
Basic	2.4GHz Wireless Security S	ettings
Advanced	SSID	AND A REPORT OF A
Security	Broadcast SSID	Enable •
WDS	Wireless Client Isolation	Disable •
Guest Network	802.11k	Disable •
	Load Balancing	50 /50
> 5GHz 11ac 11an		
Basic	Authentication Method	No Authentication 🔻
Advanced	Additional Authentication	No additional authentication
Security		
WDS		
Guest Network	2.4GHz Wireless Advanced	Settings
	Smart Handover Settings	
> WPS	Smart Handover	Enable Disable
> RADIUS	RSSI Threshold	-80 ▼ dB
RADIUS Settings		
Internal Server		Apply Cancel

Bei Verwendung mehrerer SSIDs geben Sie über das Dropdown-Menü "SSID" an, welche SSID konfiguriert werden soll.

2.4GHz Wireless Security Settings					
0.010					
Broadcast SSID					
Wireless Client Isolation					
802.11k	Disable •				
Load Balancing 50 /50					
Authentication Method No Authentication v					
Additional Authentication	No additional authentication				

Änderung der SSID und Konfiguration der Sicherheitseinstellung für das 5GHz Drahtlosnetzwerk

Führen Sie die in "Änderung der SSID für 2,4GHz Drahtlosnetzwerke" und "Konfiguration der Sicherheitseinstellung für 2,4 GHz

Drahtlosnetzwerke" dargelegten Schritte aus, wählen Sie dabei stattdessen allerdings die Option 5GHz.

Änderung des Admin-Namens und -Passworts

1. Gehen Sie auf **"Management" > "Admin"** wie unten dargestellt:

No. of Concession, Name	Information Network Settings	Wireless Settings	Management	Advanced Operation Mode	
Management	Admin				
 Date and Time 	Account to Manage This Device				
> Syslog Server	Administrator Name	admin			
	Administrator Resourced	•••••		(4-32Characters)	
Ping lest	Administrator Password	•••••		(Confirm)	
> I'm Here	Apply				

2. Füllen Sie die Felder "Administratorname" und "Administratorpasswort" aus und klicken Sie auf "Übernehmen".

Änderung von Datum und Uhrzeit

1. Gehen Sie auf **"Management" > "Datum und Uhrzeit"**.

10000	Information Network Settin	ngs Wireless Settings Management Advanced Operation Mode
Management > Admin	Date and Time	
> Date and Time	Date and Time Settings	5
> Syslog Server	Local Time	2012 Vear Jan V Month 1 V Day
> Ping Test		0 V Hours 00 V Minutes 00 V Seconds
> I'm Here	Acquire Current Time	from Your PC
	NTP Time Server	
	Use NTP	Enable
	Auto Daylight Saving	C Enable
	Server Name	User-Defined v
	Update Interval	24 (Hours)
	Time Zone	
	Time Zone	(GMT+08:00) Taipei, Taiwan ▼
		Apply Cancel

Stellen Sie über die Dropdown-Menüs die korrekte Uhrzeit und Zeitzone für Ihren Access Point ein. Der Access Point unterstützt auch NTP (Network Time Protocol), so dass Sie alternativ auch den Hostnamen oder die IP-Adresse von einem Zeit-Server eingeben können. Klicken Sie auf "Übernehmen", wenn Sie fertig sind.
 Sie können die Schaltfläche "Aktuelle Zeit von Ihrem PC abrufen"

verwenden, wenn Sie den Access Point auf die gleiche Zeit wie Ihren PC einstellen wollen.

Die Grundeinstellungen Ihres Access Point sind jetzt konfiguriert. Bitte beziehen Sie sich auf **IV Hardwareinstallation** für Anweisungen dazu, wie Sie Ihren Access Point mit einem Router oder PoE-Switch verbinden.

II-3 Wi-Fi-geschützte Einrichtung (WPS)

Wi-Fi-geschützte Einrichtung (WPS) ist eine einfache Methode, um Verbindungen zwischen WPS-fähigen Geräten herzustellen. Sie können die WPS-Taste oder die Konfigurations-Webseite verwenden, um die WPS-Funktion des Access Points zu aktivieren.

- Gehen Sie auf "Drahtloseinstellungen" > "WPS" auf Ihrer Konfigurations-Webseite.
- **2.** Kreuzen Sie das Auswahlkästchen "Aktivieren" an und klicken Sie auf "Übernehmen", um die WPS-Funktion einzuschalten.
- **3.** Aktivieren Sie innerhalb von zwei Minuten WPS auf dem WPS-fähigen Drahtlosgerät. Informationen über die WPS-Funktion finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drahtlosgerät.
- **4.** Die Geräte stellen eine Verbindung her.

Die Edimax Pro Network Management Suite (NMS) unterstützt die zentrale Verwaltung einer Gruppe von Access Points, die auch als AP-Array bezeichnet wird. NMS kann an einem Zugangspunkt installiert werden und unterstützt bis zu 16 Edimax Pro Zugangspunkte ohne den Bedarf eines zusätzlichen Drahtlos-Reglers, wodurch Kosten reduziert und ein effizientes AP-Fernmanagement erleichtert wird.

Edimax Pro NMS ist einfach einzurichten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht des Systems:



Ein AP (Access Point) wird als AP-Controller (Master) und andere verbundene Edimax Pro APs werden automatisch als Managed APs (Slaves) bezeichnet. Mit Hilfe von Edimax Pro NMS können Sie alle Managed APs (bis zu 16) über einen einzelnen AP-Controller überwachen, konfigurieren und verwalten. Führen Sie die Schritte unten aus:



1. Schließen Sie alle APs an einen Ethernet- oder PoE-Switch an, der mit einem Gateway/Router verbunden ist.



2. Stellen Sie sicher, dass alle APs eingeschaltet sind, und überprüfen Sie ihre LEDs.



3. Legen Sie einen AP als AP-Controller fest, der alle anderen angeschlossenen APs verwaltet (bis zu 16).



4. Verbinden Sie einen Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem entsprechenden AP-Controller.



 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des AP-Controllers in das Adressfeld ein. Die Standard-IP-Adresse ist
 192.168.2.2



Die IP-Adresse Ihres Computers muss sich im selben Subnet wie der AP-Controller befinden. Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Hilfe.



Wenn Sie die IP-Adresse des AP-Controllers geändert haben oder wenn Ihr Gateway/Router einen DHCP-Server nutzt, achten Sie darauf, dass Sie die richtige IP-Adresse eingeben. Beachten Sie dazu die Einstellungen Ihres Gateways/Routers.

- Geben Sie zum Anmelden den Benutzernamen und das Passwort ein. Der Standardbenutzername und das Standardpasswort lauten admin & 1234.
- 7. Sie werden zum Edimax Pro NMS Dashboard geleitet. Gehen Sie zu "Management" → "Betriebsmodus" und wählen Sie im Dropdown-Menü "AP-Controller-Modus" aus.

10000	Information Network Settings	Wireless Settings Managemen	t Advanced	Operation Mode
Operation Mode Operation Mode	Operation Mode			
	Operation Mode			
	Operation Mode	AP Mode AP Mode		1
	Wireless Mode	Repeater Mode AP Controller Mode		2
	2.4GHz Mode	Managed AP mode Client Bridge Mode		
	5GHz Mode	Access Point V		
				Apply Cancel

8. Klicken Sie auf "Apply" (Übernehmen), um die Einstellungen zu speichern.

peration Mode	
Operation Mode	
Operation Mode	AP Controller Mode <
Wireless Mode	
2.4GHz Mode	Access Point V
5GHz Mode	Access Point
Management	
Self AP Management Mode	Disable •
	Apply Cancel

9. Edimax Pro NMS umfasst einen Assistenten, mit dem die SSID und die Sicherheit für Managed APs schnell eingerichtet werden kann. Klicken Sie zum Beginnen in der rechten oberen Ecke auf "Assistent".

Wizard Home Logout	Global (English) ~	

10. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die **Schritte 1-6** durchzuführen und klicken Sie auf **"Fertig"**, um die Einstellungen zu speichern.

Before sta into the s	rrt, please power on the managed APs and plug ame Ethernet network with this AP Controller.	IP Address Assignment	DHCP Client ~		
		Subnet Mask	255 255 255 0		
This Setup	Wizard will guide you through a basic procedure to	Default Gateway	From DHCP V		
configure AP Controller system.		Primary DNS Address	From DHCP V		
	Next >> Cancel	Secondary DNS Address	From DHCP ~		
			<< Ba	ack Next >>	Car
Step 1		Step 1			IIISII
ate and Time	Settings	Account to Manage This	a Device		
ate and Time	Settings	Account to Manage This	a Device		
ate and Time	Settings	Account to Manage This Administrator Name	admin	(6-32 Charac	ters)
ate and Time	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	admin	(6-32 Characo (Confirm)	ters)
ate and Time .ocal Time Acquire Curre	Settings 2012 · Year Jan · Month 1 · Day 0 · Hours 00 · Minutes 00 · Seconds nt Time from Your PC	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	admin ••••• •••••	(6-32 Characo (Confirm) ck Next >>	ters)
ate and Time 	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds nt Time from Your PC	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	admin ••••• ••••• •••••	(6-32 Character (Confirm) ck Next >>	ters) Canc
ate and Time .ocal Time Acquire Curre TP Time Ser Jse NTP	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds nt Time from Your PC /er Enable	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	admin ••••• •••••	(6-32 Charac (Confirm) ck Next >>	ters) Canc
ate and Time .ocal Time Acquire Curre TP Time Ser Jse NTP Jse NTP Saving	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds nt Time from Your PC /er Enable Enable	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	admin ••••• ••••• •••••	(6-32 Charac (Confirm) ck Next >>	cters)
ate and Time .ocal Time Acquire Curre TP Time Ser Jse NTP Auto Daylight Saving Server Name	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds nt Time from Your PC /er Enable Ø Enable User-Defined ~	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	B Device	(6-32 Characo (Confirm) ck Next >>	cters)
ate and Time .ocal Time Acquire Curre TP Time Ser Jse NTP Jse NTP Saving Server Name Jpdate Interval	Settings 2012 ~ Year Jan ~ Month 1 ~ Day 0 ~ Hours 00 ~ Minutes 00 ~ Seconds nt Time from Your PC /er Enable User-Defined ~ 24 (Hours)	Account to Manage This Administrator Name Administrator Password	e Device admin	(6-32 Charac (Confirm) ck Next >>	Cano

Step 1 2 3 4 5 6 Finish	Step 1 2 3 4 5 6 Finish
Select Free AP(s)	2.4GHz Settings
Search Match whole words	SSID
MAC Address Device Name Model IP Address Status	Security Key
74:DA:38:1D:26:4E AP74DA381D264E WAP1200 192.168.2.101	Guest Network O Enable Disable
	Guest SSID
Managed AP(s)	Security Key
Search Match whole words	5CH2 Settings
MAC Address Device Name Model IP Address Status No Access Point List	
	SSID
Rescan << Back Next >> Cancel	Security Key
	Guest Network O Enable O Enable
	Guest SSID
	Security Key
	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier	<< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier	<< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time Date and Time	< Back Next >> Cancel
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time 2012/01/01	<< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish nt 00:00:00
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time DHCP Clier Date and Time Local Time 2012/01/01 Time Zone (GMT+08:0)	
Step 1 2 3 Confirmation Management IP IP Address Assignment DHCP Clier Date and Time DHCP Clier Local Time 2012/01/01 Time Zone (GMT+08:00)	< Back Next >> Cancel 4 5 6 Finish nt 00:00:00 0) Taipei, Taiwan

admin

Model

WAP1200

SECTION: N

SEC.

12345678

12345678

IP Address

192.168.2.101

Finish

Status

Cancel

0

Device Name

AP74DA381D264E

Administrator Name

Managed AP(s)

MAC Address

74:DA:38:1D:26:4E

2.4GHz Settings

Security Key

5GHz Settings

Security Key

SSID

SSID

n	r	١
2	ι	,

<< Back

Wenn einer Ihrer Managed APs nicht gefunden werden kann, dann setzen Sie sie ihn auf seine standardmäßigen Werkseinstellungen zurück.

11. Ihr AP-Controller und die Managed APs sollten voll funktionsfähig sein. Navigieren Sie mit Hilfe des oberen Menüs durch die Einstellungen von Edimax Pro NMS.

Dashboard Zone Plan NMS Monitor NMS Settings Local Network Local Settings Toolbox

Verwenden Sie **Dashboard, Zonenplan, NMS-Monitor** & **NMS-Einstellungen**, um Managed APs zu konfigurieren.

Verwenden Sie *Lokales Netzwerk & Lokale Einstellungen*, um Ihren AP-Controller zu konfigurieren.



Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

IV Hardwareinstallation

IV-1 Router/PoE-Switch

1. Falls nötig, die Kappe von der Unterseite des Access Points abnehmen. Dadurch erhalten Sie zusätzlichen Platz zum Verlegen von Kabeln.



2. Verbinden Sie einen Router oder einen PoE-Switch über eine Ethernet-Kabel mit dem LAN 1-Port des Access Points.



- **3.** Schalten Sie den Access Point ein.
 - a) Wenn ein Router verwendet wird, stecken Sie das Netzteil in den 12V-Anschluss des Access Points und in eine Steckdose; oder
 - b) Wenn ein PoE (Power over Ethernet)-Switch verwendet wird, dann stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel an einen LAN1-Anschluss des Switch angeschlossen wird. Der Access Point wird durch den PoE-Switch betrieben.





4. Verbinden Sie ggf. einen lokalen Netzwerk-Client oder Switch mit dem LAN 2-Anschluss des Access Points.